

Supported Products The Ripper - 071129

iPods

- Nano 1:a generation
- Nano 2:a generation
- Nano 3:e generation
- Classic 2:a generation
- Classic 3:e generation
- Shuffle

Fungerar inte: Touch

SD-cards, MMC-cards

- Lexar Premium SD Card 60x speed (512MB)
- Sandisk SD Card (256MB)
- Kingston SD Card (128MB)
- Potevio SD Memory Card (128MB)
- Sandisk MMC Card (32MB)
- Sandisk SD Card (512MB)
- Panasonic SD Card (16MB)
- Panasonic SD Card (512MB)
- Sandisk Micro SD (2GB)
- Kingston Micro SD (1GB)
- Nokia Micro SD (2GB)

Memory Stick

- Sandisk Memory Stick Pro Duo (1GB)
- Sony High Speed Memory Stick Pro Duo (2GB)
- Sony Memory Stick Duo (32MB)

USB-memory

- Sony Red Stick (2GB)
- Sandisk Cruzer Micro (1GB)
- Kingston DataTraveler (1GB)
- Studsvik (128MB)

Mobile Phones (via usbtelefonkabel)

- Sony Ericsson W880i (Sony M2 Memory Card 1GB)
- Sony Ericsson K750i (Sandisk Memory Stick Pro Duo 1GB) (*fungerar inte på internminnet*)
- Sony Ericsson W800i (Sony High Speed Memory Stick Pro Duo 2GB)
- Sony Ericsson W300i
- Samsung U600 (Sandisk Micro SD 2GB)
- Nokia 6300 (Nokia Micro SD 2GB)
- Nokia 5300 (internminne)
- Nokia 5310
- LG KE970 (Micro SD Sandisk 1GB)

MP3 players (USB Connection)

- Sandisk sansa m240 (1GB)
- Rio SU10
- IAudio U3 (2GB)
- Clas Ohlson MP715SF (1GB)
- Cowon D2 (4GB)
- Iriver Clix 4GB (Måste ställas om till MSC-läge. Efter kopiering måste musikbiblioteket uppdateras för att musiken ska synas.)

Fungerar inte: - Iriver REI-T60 (2GB), - Iriver IFP-390T (256MB), - Iriver iFP-890 (256MB), - --- ZAP JR015 (1GB), - Muvid MP-521 (1GB), - Digital MP4 Player (Gick inte igång på pc heller), Creative Zen 8GB,

Sandisk

Står inget grått efter namnet på produkten fungerade allt fint.

MP3-spelare

sansa shaker 512MB

sansa shaker 1GB (stog att jag var tvungen att scanna efter fel på disken när jag öppnade i pc, gjorde det, sen fungerade allt.)

sansa c240 1GB (viktigt att slå av "hold" på spelaren, annars startar inte kopieringen. Hittade inte musiken i pc:n men den spelade fint i spelaren.)

sansa e260 4GB (Måste ställas om till MSC-läge istället för MTP för att funka).

sansa express 1GB (Se till att ladda först.)

Fungerar inte: Sansa Clip 1GB (MTP-spelare, går ej att ställa om till MSC.)

USB-pinnar

Cruzer Fleur 1GB

Cruzer Micro 2GB

Cruzer Contour 4GB

Cruzer Profile 512MB (två partitioner, rippern försökte lägga in musiken på den minsta vilket resulterade i inga låtar laddades över och "full" visades i displayen.)

SD/MMC-kort

Mini SD 1GB

SD 1GB

MicroSD/Transflash 2GB

MicroSDHC 4GB (vid koppling till pc blir pc:n konstig)

MiniSD Ultra II 2GB

SD Extreme III 1GB

Memory Stick

Micro M2 1GB

Pro Duo 4GB

Pro Duo Extreme III 1GB