

DE

Schnellstart-Guide

Sind Sie rebellisch?

Rebel ist ein revolutionäres Musikspeicher- und Radiogerät, das Ihnen leichten Zugang zu Ihrer Lieblingsmusik bietet.

Es handelt sich um ein eigenständiges, mit Popcatcher-Technologie ausgestattetes Gerät, das Musik aus dem Radio (FM) als MP3-Dateien speichert. Rebel filtert die Stimme des Radiosprechers und Radiowerbung heraus. Sie können die Musik auf einer SD/MMC/MSKarte speichern oder über USB auf einen MP3-Spieler übertragen.

Für die Sammlung Ihrer MP3-Lieder ist weder ein Computer noch eine Internetverbindung erforderlich und Rebel verfügt außerdem über eingebaute Lautsprecher für FM- oder MP3-Wiedergabe.

- 1) Stecken Sie den Stecker des Stromversorgungskabels in eine Steckdose und fahren Sie die Antenne aus.
- 2) Schalten Sie Ihren Rebel auf der Hinterseite des Geräts ein und wählen Sie den FM-Modus mit Hilfe der Taste „Mode“.
- 3) Wählen Sie Ihren Lieblingsradiosender mit Hilfe der Einstelltasten.

4) Wechseln Sie zum Zeitmodus, indem Sie die Taste „Mode“ drücken. Rebel benötigt nun etwa 12-36 Stunden, um den Sender zu „lernen“.

5) Wechseln Sie zum MP3-Modus, indem Sie wieder die Taste „Mode“ drücken und Ihre gespeicherte Musik wird automatisch abgespielt. Hinweis: Ihr Rebel kann bis zu 40 Lieder speichern und er wird Lieder überspielen, sobald diese Anzahl überschritten wird.

Musik für unterwegs

- 1) Wählen Sie den Zeit- oder FM-Modus und stecken Sie Ihre SDKarte oder Ihren USB-Stick ein.
- 2) Nach etwa 15 Sekunden wird eine rote Leuchte blinken, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Gerät liest und Musik auf den USB-Stick oder die externe Speicherkarte überträgt.
- 3) Das Display zeigt die Anzahl der Lieder an, die übertragen werden. 02:17 bedeutet beispielsweise, dass zwei Lieder von insgesamt 17 bereits heruntergeladen sind.
- 4) Wenn die Leuchte nicht mehr blinkt, sind alle Lieder übertragen und Sie können Ihre Musik, frei von der Stimme des Radiosprechers, überall hören, wenn Sie unterwegs sind!

Musik auf Ihren iPod

- 1) Auf der beigefügten CD befinden sich 99 „leere Lieder“. Sie müssen diese „Lieder“ auf Ihren Computer kopieren und dann diese leeren Dateien über iTunes auf Ihren iPod übertragen.

2) Schließen Sie Ihren iPod dann einfach über ein USB-Kabel an Ihrem Rebel an und die leeren Dateien werden durch neue Musik ersetzt.

3) Die Lieder von Ihrem Rebel werden in der Unterwegs-Liste („On the Go“) auf Ihrem iPod gespeichert.